

AVIAIR

净空仪

Air Sanitizer

请阅读重要说明指示
并妥善保存

READ AND KEEP THESE
IMPORTANT INSTRUCTIONS

使用者手册
Owner's Guide

AVP - 606



艾威亚牌 | 1968



使用说明



电源开关



定时功能 1~9小时



快速净空



正常净空



节能净空



间断



间断喷雾杀菌

缺水



当前缺水或水箱安装不当

清洁



清除灯亮起 机子内部需清洁

连续



持续喷雾杀菌

机身部位说明



AVIAIR 专用普力錠600使用方式

(普力錠600需另购)



拧开水箱盖



- 向两边直接打开普力药锭盒。
- 将AVIAIR专用普力錠600放入普力药锭盒内。
- 将装有普力錠的药锭盒放入产品水箱中。
[普力錠600和水的稀释比例建议为 1 颗兑 1 水箱水(2.2升), 可使用约 70 个小时, 消费者根据实际使用环境情况, 可适当调整普力錠和水的稀释比例, 普力錠用量最少为 1 颗普力錠片兑 1 升水]

- 等待3分钟后, 正常安装水箱启动电机即可。

※ 药锭须避免阳光直射!

※ 普力錠为产品使用耗材, 如需购买请联系AVIAIR客服中心,
电话025-83197119

感谢您选购 AVIAIR

净空仪

Air Sanitizer

AVP - 606



安全注意事項

使用本产品前，请仔细阅读本使用者手册内容并正确使用。

本产品可配合AVIAIR专用普力錠600使用具有杀菌除甲醛等功效。

为了您的安全使用，请在使用前阅读以下事项。



为避免火灾，触电或人体伤害

禁止

- 请勿使用本机配置以外的电源适配器。
- 请勿插电或运转时擦拭或清洁。
- 请勿使用汽油，稀释溶剂，其他有机或化学药剂清洁本产品。
- 请勿浸泡，淋湿或在有积水的地方使用。
- 请勿用湿手将电源插头插入或拔出。
- 请勿自行拆卸，改装或维修。
- 请勿在电源线或插头有破损，断裂的状态下使用。
- 请勿将电源线作为手把拉扯和拖拽机器。
- 请勿横放或底座放置不平稳使用。
- 请勿让儿童随意接触本机器和普力錠片剂。



清洁与保养

- 在清洁及保养本产品前，请先将插头拔离插座。
- 如果机体外部有污迹，请以湿布沾上中性溶剂轻轻擦拭，再以柔软乾布擦淨即可。
- 请勿使用高浓度溶剂、挥发油、硷性洗剂、煤油、甲苯、酒精、灯油、香蕉水、杀虫剂、化学抹布等清理擦洗，否则可能会导致塑胶或喷漆部位变色或变质。
- 如果长期没有使用本产品，或是插头/插座不慎触碰到水或其他液体，请先将插头拔下以乾布擦拭过后再开始使用。
- 清洁灯亮起时请清洁机身内水槽。
- 防止水垢沉淀，建议使用纯净水。

简易故障排除

如发生下列故障情况，请依照指示方法排除故障。

无亮灯，按键无反应

- 1) 请确认电源线插头是牢插在插座上
- 2) 请确认插座是有通电
- 3) 请确认机身组合是否安装妥当
- 4) 请确认水箱是否缺水
- 5) 请确认遥控器电池安装是否正确

若故障情形非上列所述，请立即拔掉插头勿再继续使用，并请立即与本公司客服联络。



SINCE 1968



微信公众号



SINCE 1968

THANK YOU !



骑士黑



陶瓷白

制造商：惠州市航威电子科技有限公司
公司地址：惠州市惠阳区淡水土湖金惠大道新城国际2幢12层02号
服务热线：400-833-2289

www.aviair.cn

品名：净空仪
型号：AVP-606
电压/频率：电源适配器 SAW-2400800
100-240V~50-60Hz 0.5A
额定功率：18W±10%
产地：中国·广东

由 AVIAIR 商标持有人 AVIAIR LLC 授权出品