



电解消毒机

使用说明书 请仔细阅读并妥善保管

EPA Est. No. 96558-CHN-1

AVS-PRO400P



⚠ 安全使用要点

请小心使用电解消毒机，因为产品中有高度敏感的电子组件。如果跌落、压碎、刺破或暴露于高温、化学药品、腐蚀性液体或气体中，则可能损坏本产品。

在水和盐经过电解过程之后，电解液体的含量和浓度可能会随所添加的盐量和所用水的质量而变化。如果对皮肤有刺激或不适，请使用清水冲洗干净。如果持续不适，请咨询医生。

⚠ 禁止

- 请勿向人喷洒！不要喝！
- 不要使用超过140°F / 60°C的水。
- 不要连续电解相同的溶液，以免消毒剂浓度过高。
- 请勿将本机浸入水中或任何类型的液体中。
- 不要放入洗碗机。
- 请勿将设备置于阳光直射的地方。
- 请勿在此溶液中添加气味或其他清洁液。

由于产品可能用于各种不同的表面材质，用户有责任判断电解液是否可用于该材质表面上。

制造商：惠州市航威电子科技有限公司
公司地址：惠州市淡水土湖金惠大道 新城国际 2幢12层02号
© 2023 AVIAIR, aviair, PurePro 和其他 Aviair 商标归 Aviair 所有，对本产品保留技术外观变更的权利
如有变更恕不另行通知，敬请原谅。


⚠ 注意

- 由于生产后会对产品进行测试，设备内部可能会有少许水分残留。请将喷头按指示准确安装并泵清喷头内的残留液体。
- 有肢体、感觉或认知障碍的人、幼儿和残障人士必须在监督下使用。
- 如果要用于宠物、家禽和牲畜的除臭或清洁，请在使用前咨询兽医。
- 请使用5.9V 2A USB电源充电器，以防止潜在的损坏和危险。

⚠ 温馨提示

- 在已接受有关安全使用本设备的监督或指导，并能理解其危害的前提下，8岁及以上的儿童以及肢体、感觉或精神能力较弱或缺乏经验和知识的人员均可使用本设备。
- 在没有成人监督的情况下，儿童不得玩耍本产品。
- 在没有成人监督的情况下儿童不得使用和清洁本产品。
- 使用前请仔细检查本机，以确保其未损坏。
- 首先加清水，然后加入食盐并摇匀。
- 接通电源之前，建议请勿扣紧喷头进行电解。
- 请使用提供的无线电源底座和充电器接通电源。
- 产品生成的消毒溶液具有轻微的氯气气味，类似于游泳池的气味，这是正常现象。溶液长时间放置可能会略带黄色，这也是正常的。
- 请勿拆卸、改装或尝试维修该产品。任何改动都会失去保修资格。
- 如果盐、污垢、杂质或异物掉入底部电解格栅中，请参阅《清洁与维护》说明操作。
- 如果需要长时间存放，请遵循清洁说明操作，然后存放在干燥、温度适中的空间中。避免暴露在阳光下。
- 电解后的消毒溶液有效期为2天。请保持电解溶液远离阳光直射以达到最佳效果。
- 消毒液放置2天后。如果未使用量超过90%，请充分摇晃瓶身，然后插入电源重新电解，然后再次使用。
- Aviair独特的消毒液，其中包括次氯酸钠、氯化钠、次氯酸等，可有效杀死新冠病毒SARS-CoV-2(COVID-19)以及最常见的细菌和病毒。要进一步强化溶液，用户可以在水和盐溶液中加入一勺(1/4茶匙)普通家用醋，然后充分摇匀并进行电解。
- 请勿重复电解溶液，以免消毒剂浓度过高。如果放回底座上请切断电源。

产品说明



aviair
PURE
PRO



中国网站二维码

微信公众号二维码

AVS-PRO400P IMUS1-2109

制造商：惠州市航威电子科技有限公司
公司地址：惠州市淡水土湖金惠大道 新城国际 2幢12层02号
© 2023 AVIAIR, aviair, PurePro 和其他 Aviair 商标归 Aviair 所有，对本产品保留技术外观变更的权利
如有变更恕不另行通知，敬请原谅。

*

由国际独立测试实验室测试和证明。

制作消毒水流程



工作原理是让低浓度盐水通过电化学反应产生独特的有效消毒溶液，其中包括次氯酸钠，氯化钠，次氯酸等。

开始消毒



次氯酸

清洁与保养



次氯酸

产品规格

产品名称	电解消毒机
产品型号	AVS-PRO400P
尺寸	108 x 108 x 300mm
容量	400 ml
材质	食用级PP/ ABS/ PC/ 硅胶
可用水	自来水或纯净水
充电方式	无线充电底座
单次电解时长	6 / 12分钟
重量	509 g (含底座) 293 g (不含底座)

常见故障处理

Q	A
接通电源插头后，为什么指示灯不亮？	请检查电源接口是否安全牢固地连接。使用提供的5.9V 2A电源充电器通电。
为什么接通几秒后，指示灯会闪烁会熄灭？	请确保使用5.9V 2A的充电插头，并安全的连接电源插口。所用的水中可能含有过多的杂质或添加了过多的盐。将污水倒出，用清水冲洗干净，然后重新开始调配电解液。
为什么喷嘴没有起雾？	新的喷雾器中可能有一些空气在管道中。挤压5~10次，排出多余的空气，然后喷涂机一般会出雾。
电解后，为什么会有水滴从喷嘴滴下？	电解时请勿安装喷头。重复按压喷头可能会长生过多的压力。喷雾几次可以释放过量的空气。

保修卡

用户姓名	用户详细地址	联系电话

注：

- 1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机保修一年。
- 2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可以付费修理：
 - (一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (二) 非品牌授权指定的售后服务中心；
 - (三) 无保修卡及有效发票的或购买凭证；
 - (四) 保修卡与维修产品型号不符合或者涂改的；
 - (五) 因不可抗力因素造成的损坏。
 - (六) 产品使用于商业用途。
- 3.保修期的起始日期以产品发票日期为准或购买凭证。
- 4.维修时请出示发票或购买凭证。

超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍

竭诚为您服务。